Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article innovant. Grâce aux gants Bluetooth, téléphonez tout en gardant les mains au chaud ! Connecté en Bluetooth à votre téléphone portable, le gant de la main droite se transforme en combiné. Le détail pratique : l'intégration de microfibres tissées dans les bouts de doigt permet d'utiliser l'écran tactile de votre téléphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- 1 paire de gants pour téléphone portable
- Câble de chargement micro-USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- HZ-2147 Gants Bluetooth pour téléphone portable, taille L
- HZ-2148 Gants Bluetooth pour téléphone portable, taille XL

Caractéristiques techniques

Portée Bluetooth :	jusqu'à 10 m
Fréquence :	2,4 GHz
Temps de chargement :	1 à 2 heures
Autonomie en fonctionnement :	jusqu'à 3 heures
Autonomie en veille :	jusqu'à 3 jours
Batterie :	3,7 V / 130 mAh
Composition :	93 % polyester, 7 % élasthanne

Description du produit



(Illustration non contractuelle)

NOTE:
Veuillez noter que le gant droit ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ; cela peut en effet fortement endommager le gant ou son module. Le gant gauche peut être utilisé comme un gant habituel. Il peut être lavé à la main jusqu'à 30 °.

Charger la batterie
Dans le gant droit se trouve un module Bluetooth équipé d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant la première utilisation.
Pour cela, utilisez le câble Micro-USB fourni pour relier l'appareil à un adaptateur secteur USB ou à un port USB de votre ordinateur. Le chargement dure environ 1 à 2 heures. Pendant le chargement, le voyant du module clignote en rouge. Lorsque la batterie est totalement chargée, le voyant du module brille en vert.
Pendant le processus de chargement, le gant ne peut pas être utilisé comme kit main libres.

NOTE:
Une surcharge de la batterie peut avoir des effets négatifs sur sa durée de fonctionnement. De fait, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation dès qu'il est complètement chargé.
Pour éviter une décharge totale, rechargez l'appareil complètement si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Peu de temps avant que la batterie soit vide, le voyant se met à clignoter en rouge. Chargez alors la batterie.

Allumer et éteindre
Pour allumer le module Bluetooth, appuyez sur la touche multifonction (TMF) de l'appareil pendant 3 secondes. Le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu. L'appareil se trouve alors en mode appariement.

NOTE:
Si l'appareil a précédemment été connecté à un téléphone portable Bluetooth, il établit automatiquement une connexion avec ce téléphone.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Conversation appuyée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge : cela vous indique que le module Bluetooth est éteint.

Utilisation
Dès que vous avez connecté votre téléphone portable avec le module Bluetooth, vous pouvez utiliser le gant droit pour téléphoner en plaçant le pouce au niveau de votre oreille et l'auriculaire au niveau de votre bouche. Grâce aux microfibres intégrées aux extrémités du pouce, de l'index et du majeur des deux gants, vous pouvez utiliser un écran tactile sans retirer les gants.

Appariement
Avant de pouvoir utiliser le gant Bluetooth, vous devez le connecter à un téléphone portable compatible Bluetooth. Ce processus est appelé appariement.

1. Veillez à ce que la distance entre le téléphone portable et le gant Bluetooth ne dépasse pas 1 mètre.
2. Allumez le module Bluetooth.
3. Maintenez la touche conversation appuyée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu. L'appareil se trouve maintenant en mode appariement.
4. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et effectuez une recherche de nouveaux appareils. Pour plus d'informations sur la connexion des appareils Bluetooth avec votre téléphone portable, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone.
5. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez l'appareil „ISSCBTHS". Si un code PIN vous est demandé, saisissez „0000" puis confirmez avec „OK". Le code PIN est préréglé par défaut et ne peut pas être modifié. Pendant l'appariement, le voyant du gant Bluetooth brille alternativement en rouge et en bleu.
6. Dès que le téléphone portable a été connecté avec succès au gant Bluetooth, le voyant clignote deux fois en bleu. L'appareil se trouve alors en mode veille.
7. Désormais, dès qu'il est allumé, le gant Bluetooth établit automatiquement une connexion avec l'appareil apparié.

NOTE:
Pour que la connexion soit possible, la distance entre le téléphone portable et le gant Bluetooth ne doit pas dépasser 10 mètres.

Déconnecter
Vous pouvez supprimer la connexion entre le gant Bluetooth et le téléphone portable. Pour cela, allumez tout d'abord le gant Bluetooth. Sur votre téléphone portable, appelez la fonction Bluetooth. Choisissez l'appareil ''ISSCBTHS'' et supprimez la connexion en suivant les indications de la notice de votre téléphone portable.

Appeler
Composez le numéro de téléphone souhaité sur votre téléphone portable et appuyez sur la touche TMF du gant. L'appel est enclenché, et vous pouvez téléphoner avec votre gant Bluetooth.

Terminer un appel
Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche TMF du gant Bluetooth.

Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone portable, vous pouvez le prendre sur le gant en appuyant sur la touche TMF.

Recomposition automatique
Pour appeler le dernier numéro que vous avez composé, exercez deux courtes pressions sur la touche TMF du gant.

Basculer entre le gant et votre téléphone portable
Pour basculer un appel depuis votre téléphone portable sur le gant Bluetooth pendant une conversation, appuyez sur la touche TMF pendant 2 secondes. De même, pour basculer un appel sur votre téléphone portable depuis le gant, appuyez sur la touche TMF pendant 2 secondes.

Réglage du volume
Pour régler le volume pendant une conversation, appuyez sur la touche Volume (-) ou Volume (+).

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Cet appareil utilise des ondes Bluetooth. Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Veuillez noter que le gant droit, comportant un module Bluetooth, ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide ; cela peut en effet fortement endommager le gant ou son module.
- Le gant gauche peut être utilisé comme un gant habituel, et être lavé à la main jusqu'à 30 °.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits HZ-2147 et HZ-2148 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
05.04.2013

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 04/2012 - EX:MH//ES//OR